




WWW.BIRRAMIA.IT

55047 Querceta (LU)

TEL. 0584-752540

Istruzioni per l'uso dello Scambiatore di calore in controflusso



L'ingresso del mosto e dell'acqua di raffreddamento sono opposti pertanto in **"Controflusso"**

Si consiglia di usare del tubo cristal da 12 (non fornito con lo scambiatore)